

OBI - et spisehjælpemiddel

Til børn og voksne



Beskrivelse

OBI er et fjernstyret spisehjælpemiddel til børn og voksne, der er for svage eller upræcise i deres bevægelser til at bringe mad fra tallerkenen og sikkert op til munden. OBI fjernbetjenes af brugeren med to 0-1 kontakter, der styrer henholdsvis tempoet for den næste bid og hvilken mad fra de fire skåle man ønsker at spise. Nem at indstille for hjælpere, der blot placerer skeen ved munden og gemmer positionen.

Værdighed og uafhængighed

Måltidet er et af livets største glæder, men det er ikke tilfældet for millioner af mennesker. Er man ikke fysisk i stand til at løfte maden op til munden, er man afhængig af andres hjælp hver gang man er sulten. Mange opfatter det som uværdigt og meget intimt at blive 'madet' af andre voksne. Med spisehjælpemidlet OBI bringer borgeren selv skeen med maden op til munden i sit eget tempo og kan selv bestemme hvor, hvornår og hvad man vil spise.

CAREWAREKOMPAGNIET

www.carewarekompagniet.dk

os@carewarekompagniet.dk

+45 72 44 42 48

OBI - et spisehjælpemiddel

Til børn og voksne

Fjernbetjenes med en eller to kontakter

Obi betjenes med to kontakter. Med den ene kontakt vælger man en skål mad. Med den anden kontakt føres maden op til munden, når man er parat til den næste bid. Det er også muligt at lægge alle funktioner i én kontakt, så skeen skifter til næste skål efter hver tredje bid.

Auto-indstilling af mundhøjde

Når brugeren er placeret foran Obi løfter hjælperen Obis ske op til brugerens mund og gemmer positionen. Obi husker indstillingen af skeen indtil man igen ønsker at ændre den. Det betyder at man ikke behøver at spise alle måltider det samme sted eller altid at have en hjælper ved sin side.

Ruminddelt tallerken

Som det eneste spisehjælpemiddel er Obis tallerken inddelt i fire skåle. Hver skål rummer en normal portionsstørrelse. En kant sikrer, at maden ikke bliver skubbet ud, når Obis ske dykker ned efter en bid. Undervejs re-arrangerer Obi selv maden i skålen, så det er let at få fat på. Obis tallerken tåler microbølgeovn, fryser og opvaskemaskine. Ekstra tallerken kan tilkøbes.

Sikker i brug

Med ekstra tyngde og skridsikkert materiale i bunden står Obi solidt på bordet, hvis brugeren får ufrivillige bevægelser. Ved hårde ryk ryger skeen, der sidder fast med en magnet, af for at forhindre at Obi ryger på gulvet. Sikkerhedsmekanismer aktiveres, hvis man utilsigtet kommer til at ramme Obi, mens den er i bevægelse.

Obi startpakke leveres standard med:

- Obi spisehjælpemiddel
- 1 magnetske (størrelse lille eller stor)
- 1 indertallerken
- 1 ruminddelt melamintallerken
- 2 stk. betjeningskontakter (0-1 kontakter)
- Oplader
- manual og kvikguide (engelsk)

EN ISO 14971 R2012 - Medical Device Class 1 93/68/EEC 

CAREWAREKOMPAGNIET

www.carewarekompagniet.dk

os@carewarekompagniet.dk

+45 72 44 42 48